

Aandachtspunten bij de installatie en onderhoud van uw dieseltank

1

Plaats een beluchtungsfilter met luchtdroger

2


Plaats de ontluuchtingsopening richting Noordoost (i.v.m. inregenen)

3

Hou de vulpuntenbak schoon en droog

4

Plaats een filterset op de dieselpomp



5

Controleer regelmatig op water en vuil onderin de tank

Extra tip voor mobiele tanks en IBC's:

Zet de tank zo neer dat hij in de juiste richting afloopt (zuigbuis aan het hoogste punt)